



A



B



Установка камеры Infinity SRD-VF530SD и Infinity SRD-VF540PD

Для корректной работы камеры вам необходимо выполнить следующие условия:

1. Настоятельно рекомендуем доверить установку камеры техническому специалисту, в противном случае камера может быть установлена не верно и есть большая вероятность ее поломки.
2. При выборе места установки камеры убедитесь, что на нее не будут попадать прямые солнечные лучи.
3. При установке камеры вы должны быть уверены в том, что окружающая температура не превышает указанных параметров в спецификации.

Существуют два метода установки данной камеры:

1. Установка с помощью монтажных болтов
2. Установка с помощью крепежного замка

Комплектация камеры:

1. Камера
2. Монтажные болты
3. Фиксирующие болты
4. Замок крепления

При подключении камеры особое внимание стоит уделить подключению питания. При подключении более чем одной камеры важно подключить их от одного блока питания(или фазы 220 В), в противном случае у вас могут возникнуть проблемы с качеством изображения. Так же не рекомендуется (в случае подвода до камеры кабеля питания 220 В) укладывать кабель питания рядом с кабелем видео.

Правила и техника безопасности при использовании камеры:


1. Избегайте попадания воды на рабочие части камеры
2. Раз в пол года проверяйте кабельную сеть камеры
3. Проводите раз в три месяца чистку защитного колпака камеры
4. В случае поломки камеры не производите самостоятельного ремонта, сразу отправляйте ее в сервисный центр.




Шаблон для установки камеры


Используйте данный шаблон для установки базы камеры на крепежную поверхность.

1. Приложите шаблон
2. По шаблону закрепите камеру
3. Удалите остатки бумаги



Infinity SRD-VF530SD Infinity SRD-VF540PD





Установка камеры


Установка первым методом

- 1. Отсоедините камеры от база. (См рисунки “а” и “b”)
- 2. Установите базу на шаблон и закрепите как показано на рисунке А
- 3. Подключите проводку к камере

Установка вторым методом

- 1. Отсоедините камеры от база. (См рисунки “а” и “b”)
- 2. Установите крепеж камеры на место крепления.
- 3. Закрепите крепеж как показано на рисунке В
- 4. Подведите проводу .

Подводка проводки:
Подключите кабель питания к разъему питания (12В/24В) после этого подключите кабель к разъему BNC.



Спецификация камер

Модель	Infinity SRD-VF530SD	Infinity SRD-VF540PD
Размер матрицы	1/3" Sony CCD	Pixim Sensor D2010
Разрешение	530/560 ТВЛ	540 ТВЛ
Синхронизация	Внутренняя/Line lock	Внутренняя/Line lock
Чувствительность	0.5 лк	1.0лк
Отношение сигнал / шум	> 50 дБ	> 50 дБ
Видеосигнал	1В, 75 Ом	1В, 75 Ом
Рабочая температура	- 10 .. +50° C	- 10 .. +50° C
Размеры	d=95мм,h=110мм	d=95мм,h=110мм
Питание	12/24 В	12/24 В
Мощность	4.5 Вт (макс.)	4.5 Вт (макс.)
Масса	0.8кг.	0.8кг.

